

Einfache Inbetriebnahme in nur wenigen Schritten

1. KeConcierge Station an 230 V AC Stromversorgung anstecken
2. Internet Verbindung via LAN herstellen (DHCP)
Optional: via LTE mittels im Automat installierter SIM Karte
3. Anlage ist online und wird zentral über die Cloud konfiguriert
4. Versand der Bedienungsanleitung an die vorher konfigurierte E-Mail Adresse des Kunden.

